PILOT A03 DO 10 PUNKTÓW

CENA: 132,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 48H

PRODUCENT: TOUCH-SWITCH

NUMER KATALOGOWY: A03

OPIS PRZEDMIOTU

WYMIARY: 119 MM X 49 MM X 14 MM
ZASILANIE PILOTA = 2X BATERIA AAA - **BRAK W ZESTAWIE**
ZASIĘG DO 30M
CZĘSTOTLIWOŚĆ 433,92 MHZ/315 MHZ
MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA DO 10 PUNKTÓW ŚWIETLNYCH PODZIELONYCH NA 2 SEKCJE.

2 KANAŁY PRACUJĄCE ZE ŚCIEMNIACZEM
SCENY ŚWIETLNE
PRODUKT ZGODNY Z NORMĄ CE I ROHS

PILOT RMT-03
PILOT JEST W STANIE OBSŁUŻYĆ DO 10 OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH PODZIELONYCH NA 2 GRUPY. KLAWISZ 5 MOŻE OBSŁUGIWAĆ ŚCIEMNIACZ (KLAWISZE + I -) ORAZ DWA TRYBY SCEN WCZEŚNIEJ ZAPROGRAMOWNYCH.

PROGRAMOWANIE PILOTA:
1. DOTKNIJ PRZYCISK NA WŁĄCZNIKU (SERIA R) PRZEZ 5 SEKUND.
2. PO USŁYSZENIU DŹWIĘKU „BEEP” ODSUŃ PALEC OD PRZYCISKU.
3. WCIŚNIJ PRZYCISK NA PILOCIE KTÓRY MA ODPOWIADAĆ WŁĄCZNIKOWI NP. 1
4. JEŚLI CZYNNOŚĆ ZOSTAŁA WYKONANA POPRAWNIE USŁYSZYSZ DŹWIĘK „BEEP” POTWIERDZAJĄCY POPRAWNOŚĆ ZAPROGRAMOWANIA

PROGRAMOWANIE SCEN ŚWIETLNYCH:
1. WYBIERZ STREFĘ NA PILOCIE (1-3).
2. PRZYTRZYMAJ PRZYCISK NA WŁĄCZNIKU, KTÓRY CHCESZ ZAPROGRAMOWAĆ, PRZEZ 5 SEK. DO USŁYSZENIA DŹWIĘKU

„BEEP”.
3. PRZEJDŹ DO NASTĘPNEGO WŁĄCZNIKA KTÓRY MA BYĆ ZSYNCHRONIZOWANY JAKO SCENA ŚWIETLNA I RÓWNIEŻ PRZYTRZYMAJ GO PRZEZ 5 SEK., DO USŁYSZENIA DŹWIĘKU „BEEP”. PODOBNIE POSTĘPUJ Z EWENTUALNYM NASTĘPNYM WŁĄCZNIKIEM.
4. NACIŚNIJ PRZYCISK I LUB II NA PILOCIE, NA OK. 1 SEK., DŹWIĘK „BEEP” POTWIERDZI SYNCHRONIZACJĘ.
5. UWAGA. ZAPROGRAMOWANE SCENY ŚWIETLNE WŁĄCZANE SĄ PRZYCISKAMI I I II, A WYŁĄCZENIE NASTĘPUJE PO PRZYCIŚNIĘCIU KSIĘŻYCA. Z WŁĄCZONEJ SCENY ŚWIETLNEJ MOŻNA WYŁĄCZYĆ, ZAPROGRAMOWANE WCZEŚNIEJ DO KLAWISZY 1-9, OBWODY OŚWIETLENIA WCISKAJĄC ODPOWIEDNI KLAWISZ.
6. ABY ROZPROGRAMOWAĆ DANĄ SCENĘ ŚWIETLNĄ NA PILOCIE POSTĘPUJ TAK SAMO JAK BYŚ GO PROGRAMOWAŁ - PKT. 1-4. ROZPROGRAMOWANIE ZASYGNALIZUJE DŹWIĘK „BEEP, BEEP”, W OSTATNIM ETAPIE (PKT.4). PAMIĘTAJ W JAKIM POKOJU JAKI WŁĄCZNIK ZOSTAŁ ZAPROGRAMOWANY.

OPIS PRZYCISKÓW:
1-5 - PRZYCISKI KONTROLI POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW.
PRZYCISKI OD 1 DO 5 KONTROLUJĄ DZIEWIĘĆ OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH.
I I II - SCENY ŚWIETLNE
URUCHAMIA ZAPROGRAMOWANE WCZEŚNIEJ SCENY ŚWIETLNE, PO DWIE NA JEDNĄ STREFĘ (RAZEM 4).
RÓŻDŻKA – STREFA 2
PRZYCISKI WŁĄCZAJĄ ODPOWIEDNIĄ STREFĘ. W KAŻDEJ STREFIE MOŻNA ZAPROGRAMOWAĆ 5 OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH I 2 SCENY ŚWIETLNE.
„KSIĘŻYC I GWIAZDY” - WYŁĄCZ WSZYSTKO
PRZYCISK TEN, PRZYTRZYMANY PRZEZ OK. 1SEK., WYŁĄCZA CAŁE ZAPROGRAMOWANE OŚWIETLENIE W DANYM POKOJU.
WYŁĄCZA SCENY ŚWIETLNE.

PILOT PRZECHODZI W STAN UŚPIENIA JEŚLI NIE JEST UŻYWANY PRZEZ 15S.
ABY „POBUDZIĆ” PILOTA, WYSTARCZY GO WZIĄĆ DO RĘKI LUB PORUSZYĆ.